


Línea: Almacenamiento y exhibición mixta de productos

MODULO DE CAJA EXHIBICIÓN GRAVITY

Referencia Producto		Características		
		Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> Ancho: 91 cm Profundidad: 63 cm Alto: 105 cm 		
		Capacidad de Almacenamiento: 0.34 metros cúbicos para elementos inherentes a la función del módulo de caja.		
		Materiales: Aluminio, paneles de MDF con recubrimiento antimicrobiano, plásticos (Policarbonato, PVC, ABS, PETG)		
		Peso Neto: 60Kg.	Entrepaños: 3	Gavetas: 1
Componentes				
1. Soporte Transacción Elaborada en material Compacto® con superficie antimicrobiana, resistente al uso continuo.	2. Divisor Elaborado en PETG de alta resistencia y transparencia, garantiza orden y privacidad en el espacio de trabajo.	3. Posa Paquetes Elaborado en MDF de 18mm con superficie melaminica antimicrobiana, garantiza comodidad y resistencia.	4. Bines Exhibición Bines elaborados en PETG de gran transparencia, facilita la correcta exhibición de productos.	
5. Pinza Porta Publicidad Pinza que permite sujetar publicidad en el frontal del módulo de caja, elaborada en PETG	6. Cajón Monedero Cajón monedero negro de 41 centímetros de ancho, con bandeja organizadora para billetes y monedas, cuenta conexión RJ11	7. Gaveta Gaveta con control de acceso, sistema telescópico que permite acceso total.	8. Regleta Eléctrica Cuenta con conexiones de red estructurada, puertos de red de datos y voz, 4 tomas eléctricas, 2 reguladas.	

Propiedades PETG

El PETG tiene un aditivo adicional (GLICOL) que hace que el PETG sea más transparente, más resistente y flexible en comparación al PET

 <p>Buenas propiedades ópticas</p>	 <p>Excepcionales prestaciones a bajas temperaturas</p>	 <p>Superficie brillante y cristalina</p>	 <p>Muy buena resistencia a agentes químicos</p>
 <p>Alta resistencia al impacto</p>	 <p>Baja absorción de agua</p>	 <p>Fácil reciclaje</p>	 <p>Elevada resistencia al fuego</p>

Cuidados Y Recomendaciones

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada 3 horas.